
Sådan udtager du en asbestprøve

Forberedelse

- Brug personlige værnemidler: støvmaske (P3-filter), engangshandsker og evt. beskyttelsesdragt.

Geltape, asbest i støv

- Tag folien af geltapen
- Geltapen presses mod den overflade, der mistænkes for at være forurenet med asbestfibre.
- Sæt folie tilbage på geltape. Kom geltapen i den medfølgende pose.
- Ved flere prøver. Mærk prøverne tydeligt uden på posen

Vask hænderne grundigt

Udfyld rekvisitionen

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningstiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ