
Sådan udtager du en materialeprøve, miljøproblematiske stoffer

Forbedelse

- Brug personlige værnemidler: støvmaske (P3-filter), engangshandsker og evt. beskyttelsesdragt.

Materialeprøve,

- *Materialet skal udtages forsigtigt*
- Skær eller bryd en lille del (ca. 2x2 cm) af det mistænkte materiale.
- Læg prøven i en **tætlukket plastpose** .
- Læg denne pose i endnu en plastpose (dobbelt emballering).
- Forsegl området med tape eller andet passende middel.
- Ved flere prøver. Mærk prøverne tydeligt uden på posen
- Hvis der er drysset materiale, tør forsigtigt materialet op med en våd klud, som kasseres.

Vask hænderne grundigt

Udfyld rekvisitionen

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningstiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ