
Sådan udtager du en materialeprøve, skimmel

Det er vigtigt, at prøven bliver udtaget korrekt, for at der kan gives et retvisende prøvesvar

Prøven kan tages her

- Prøven udtages fra et område hvor der er mistanke om skimmelvækst

- **Sådan udtager du prøven:**
- Udvælg det ønskede prøvested
- Skær eller bryd en lille del af det mistænkte materiale. Helst 5x5 cm
- Materialet kommes i en pose.
- Ved flere prøver, nummerer prøven
- Udfyld skemaet

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningssmiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ