

---

## Sådan udtager du en skimmel-tape

---

### Indhold i konvolutten:

- Tape i kassette
- Et skema, der skal udfyldes
- En vejledning

Det er vigtigt, at prøven bliver udtaget korrekt, for at der kan gives et retvisende prøvesvar

### Prøven kan tages her

- På en misfarvet plamage som mistænkes at være et vækstområde – f.eks. på gulv, væg eller loft.

### Sådan udtager du prøven:

- Udvælg det ønskede prøvested. En prøve = et prøvested
- Fjern tapen fra æsken
- Tag den brune folie af tapen, undgå at røre ved den klæbrige del
- Tryk tapen ind på prøvestedet
- Læg tapen tilbage i æsken
- Ved flere prøver, nummerer prøven
- Udfyld skemaet

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningssmiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ