INSTITUT FOR BYGNINGSMILJØ A/S

Sådan udtager du en asbestprøve

Vær opmærksom på at pr. 21. december 2025 er der lovkrav om at prøveudtageren har gennemført kursus i sikker håndtering af asbest iht. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Forberedelse

- Brug personlige værnemidler: støvmaske (P3-filter), engangshandsker og evt. beskyttelsesdragt.

Materialeprøve, asbest i materiale

- *Materialet skal udtages forsigtigt, for ikke at sprede evt. asbestfibre.*
- Skær eller bryd en lille del (ca. 5x5 cm) af det mistænkte materiale.
- Undgå at knuse materialet unødigt – det kan frigive fibre.
- Læg prøven i en **tætlukket plastpose** .
- Læg denne pose i endnu en plastpose (dobbelt emballering).
- Forsegl området med tape eller andet passende middel.
- Ved flere prøver. Mærk prøverne tydeligt uden på posen
- Hvis der er drysset materiale, tør forsigtigt materialet op med en våd klud, som kasseres.

Vask hænderne grundigt

Udfyld rekvisitionen

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningsmiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ

Institut for Bygningsmiljø A/S
Kærvej 39C 5220 Odense
Direkte tlf. 6018 9863 E-mail: lab@ifbm.dk