

---

## Sådan udtager du en DNA-prøve

---

### Indhold i konvolutten:

- Et hylster med en vatpind
- Et skema, der skal udfyldes
- En vejledning

For at sikre et korrekt resultat på din DNA-prøve er det vigtigt at udtage prøven nøjagtigt som beskrevet. Følg disse detaljerede instruktioner for at tage prøven korrekt.

### Prøven kan tages her

- Fra hylder, vandrette flader, dørkarme og andre tørre flader 1 m over jorden
- Det opsamlede støv bør være mellem 1 og 3 måneder gammelt
- Vælg et sted i huset uden store temperaturudsving

### Sådan udtager du prøven:

- Brug én vatpind til hvert prøvested.
- Tag vatpinden ud af hylstret. Rør kun ved det røde låg.
- Saml støv fra et areal på cirka 16-20 cm, svarende til rørets længde. Vatpinden skal blive synligt støvet.
- Roter vatpinden i støvet, så hele spidsen kommer i kontakt med overfladen.
- Efter udtagning, sæt vatpinden tilbage i hylstret.
- Noter arealets størrelse på det vedlagte skema.
- Ved flere prøver, nummerer hylstrene.
- Udfyld skemaet.
- Opbevar prøven ved stuetemperatur indtil forsendelse

Prøven kan derefter afleveres direkte på vores kontorer

- Fabriksparken 38, 2600 Glostrup - kontor
- Kærvej 39C, 5220 Odense SØ – kontor og laboratorium

Eller sendes med posten

Institut for Bygningssmiljø, Kærvej 39C 5220 Odense SØ